



**Einsetzen der
Blitzlampe**



**Auswerfen der
Blitzlampe**

Gebrauchsanleitung

Der dem KODABLITZ kostenlos beigegebene Adapter dient zur Verwendung von Glassockel-Blitzlampen.

Der Adapter wird genau wie eine normale Blitzlampe in den KODABLITZ eingesetzt, also in die Fassung gedrückt, bis er einrastet. In den eingesetzten Adapter steckt man dann die Glassockel-Lampe.

Wichtig!

Nicht auf den Auswerfer drücken!

Wenn Sie Glassockel-Lampen verwenden, dürfen Sie nach der Aufnahme nicht auf den Auswerfer des KODABLITZ drücken, da sonst mit der Lampe auch der Adapter aus dem Gerät geschleudert wird. Sie entfernen die abgebrannte Lampe, indem Sie die Auswerferzunge des Adapters gegen den Schirm drücken. Die Lampe fällt dann aus dem Sockel. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!

KODAK AG. STUTTGART - WANGEN