

Bedienung

Manuelles Abspielen

1. Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller.
2. Nadelschutz entfernen.
3. Arretierklammer am Tonarm lösen.
4. Mit Ein-/Aus-Schalter (Power) Gerät einschalten (Abb. 7). Die Stroboskoplampe leuchtet auf.

Anmerkung:

Dieser Plattenspieler ist so konstruiert, daß er automatisch 33 $\frac{1}{3}$ U/min einstellt, wenn mit dem Power-Schalter eingeschaltet wird. Drücken Sie daher die 45 U/min-Drehzahl-Wahltaste, wenn Sie eine 45 U/min-Schallplatte abspielen wollen (Abb. 8).

5. Stellen Sie den Lift-Hebel nach oben (Abb. 9).
6. Schwenken Sie den Tonarm über die gewünschte Rille. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen.
7. Stellen Sie den Lift-Hebel nach unten (Abb. 10). Der Tonarm senkt sich langsam auf die Schallplatte ab und die Wiedergabe beginnt.
8. Nach beendetem Abspielen kehrt der Tonarm automatisch auf die Tonarmablage zurück (Auto-Return) und der Plattenteller stoppt.

Falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter (Power) aus.

Setzen Sie den Nadelschutz wieder auf, damit die Nadelspitze vor Beschädigung geschützt wird.

Automatisches Abspielen

1. Stellen Sie den Drehzahl-Wahlschalter auf gleiche Weise ein, wie beim manuellen Abspielen, und lösen Sie die Tonarm-Arretierklammer.
2. Stellen Sie mit dem Plattengrößen-Wahlschalter (Abb. 11) den Durchmesser der abzuspielenden Schallplatte entsprechend ein (17 cm = 7", 25 cm = 10", 30 cm = 12").
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Power-Schalter ein (Abb. 7).
4. Start-Stop-Taste drücken (Abb. 12). Der Tonarm bewegt sich automatisch zum Plattenrand und senkt sich langsam auf die Einlaufrille ab (Auto-Start). Das Abspielen beginnt.
5. Nach beendetem Abspielen kehrt der Tonarm automatisch auf die Tonarmablage zurück (Auto-Return).

Beenden des Abspielens

Drücken Sie die Start-Stop-Taste.

Der Tonarm kehrt automatisch auf die Tonarmablage zurück und das Gerät schaltet sich aus.

Unterbrechen des Abspielens

Stellen Sie den Lift-Hebel nach oben.

Die Tonabnehmernadel hebt sich von der Schallplatte ab.

Abspielen einer 45 U/min-Schallplatte mit großem Mittelloch

Stecken Sie den 45 U/min-Bobby auf die Plattentellerachse. Drücken Sie die Drehzahl-Wahltaste „45“.

Stellen Sie mit dem Plattengrößen-Wahlschalter den Durchmesser der abzuspielenden Schallplatte entsprechend ein.

Bemerkungen und Wartungshinweise

Abdeckhaube und Plattenspielerzarge nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

Verwenden Sie nie Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Lackverdünner enthalten.

An Nadel und Schallplatten haftenden Schmutz und Staub sorgfältig entfernen. Staub und Schmutz hat nicht nur eine Verschlechterung der Wiedergabequalität zur Folge, sondern kann auch übermäßige Abnutzung der Platten und der Abtastnadel verursachen.

Jedes Herausziehen der Schallplatte aus ihrer Schutzhülle bewirkt, daß die Platte statisch aufgeladen wird. Diese statische Ladung zieht aus der Luft und vom Plattenteller Staub an, der sich in die feinen Rillen der Schallplatte setzt. Während des Abspielvorganges wird dieser in die Rillenflanken gepreßt, was weitere Störgeräusche verursacht.

Eine Abhilfe gegen diese statische Aufladung ist die GRUNDIG Record Brush.

Halten Sie diese Bürste einige Umdrehungen lang auf die sich drehende Platte und der Staub wird beseitigt.

Mittels eines doppelseitigen Klebbands kann diese Bürste (Abb. 13) mit Halterung auf der Plattenspielerzarge rechts neben dem Tonarm angebracht werden (Abb. 1).

Für die Reinigung verschmutzter Schallplatten eignet sich besonders der GRUNDIG Record Film.

Die viskose Flüssigkeit wird direkt auf die Oberfläche der Schallplatte aufgebracht und nach Trocknung mit einem Streifen Klebe-Film wieder entfernt. Jedes Staub- oder Schmutzpartikelchen wird durch diese Methode schonend beseitigt.

Auswechseln der Abtastnadel

Dieses Gerät ist mit einer Diamantnadel ausgerüstet.

Die Lebensdauer der Nadel variiert je nach den Benutzungsbedingungen, doch ist es empfehlenswert, die Nadel beim Auftreten erster Abnutzungserscheinungen auszuwechseln, wobei 500 Betriebsstunden als mittlere Lebensdauer gelten.

Die Original-Ersatznadel für dieses Gerät ist die Audio Technica ATN -71 E.

1. Drücken Sie den Nadelträger nach unten und ziehen Sie ihn heraus, wie Abbildung 14 zeigt.
2. Setzen Sie die hintere Rastnase des Nadelträgers in den Tonabnehmer ein und drücken Sie den Nadelträger an seiner Vorderseite nach oben (rastet ein).

Einstellhinweise

Justierung der Tonarmlifthöhe

(Abb. 15 und 16)

Die Tonarmlifthöhe, d. h. der Abstand zwischen Nadelspitze und Schallplattenoberfläche bei angehobenem Lift-Hebel, ist werkseitig auf 5 - 10 mm eingestellt worden.

Wenn Sie einen anderen Tonabnehmertyp verwenden, oder wenn weitere Justierungen unbedingt nötig sind, nehmen Sie die Justierungen auf folgende Weise vor:

1. Setzen Sie den Nadelschutz auf, damit die Nadelspitze vor Beschädigung geschützt wird.
Schwenken Sie den Tonarm gegen die Plattentellerachse.
2. Drehen Sie die Justierschraube im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn, während Sie die Tonarmliffführung nach unten drücken.
Drehung im Uhrzeigersinn
– Der Abstand wird kleiner.
Drehung im Gegenuhrzeigersinn
– Der Abstand wird größer.

Anmerkung:

Da die Justierschraube mit dem Sechskantkopf in der Liffführung gerastet ist, muß die Tonarmliffführung während des