

MC-70A

Dokorder®



MC-70A

Spezifikationen: Gerät

Geschwindigkeit:	9,5 cm/sec.
Gleichlaufschwankungen:	unter 0,25 %
Frequenzgang:	50 – 12.000 Hz
Signal/ Geräuschspannungsabstand:	besser als 45 dB
Sinusleistung:	3 Watt pro Kanal
Musikleistung:	20 Watt an 8 Ohm
Klangregler:	-10 dB bei 10 kHz
Halbleiter:	8 Transistoren 4 integrierte Schaltungen 4 Dioden
Netz:	100, 110–117, 125, 200, 220, 240V 50 oder 60 Hz 35 Watt
Abmessungen:	Breite: 37 cm Höhe: 13,5 cm Tiefe: 22 cm
Gewicht:	5,5 kg
Zubehör:	1 Vierkanal- Demonstrationskassette

Spezifikationen: Lautsprecher

Lautsprecher:	13 cm (Konus)
Belastbarkeit:	max. 5 Watt
Impedanz:	8 Ohm
Frequenzgang:	50 – 10.000 Hz
Abmessungen:	207 x 360 x 125 mm (Front) 207 x 360 x 70 mm

Modell RC-7Q 4-Kanal-Fernbedienung (zusätzliches Extra)



TECHNIK ZUR ENTSPANNUNG

Quadrofon und Stereo Endloskassette

Beim MC-70A wird die Bequemlichkeit auf die Spitze getrieben. Nur die Kassette (entweder 4- oder 2-Kanal) einschieben, sich bequem zurücklehnen und die Musik genießen. Nicht mal den Strom brauchen Sie einzuschalten. Funktioniert automatisch beim Einschieben der Kassette. Doch, etwas müssen Sie tun. Die Lautstärke regeln, wenn sie nicht noch vom letzten Mal richtig eingestellt war.

Das ideale Gerät für "Sie" oder "Ihn", wenn man mit der Technik nichts zu tun haben will. Hierum kümmern sich ja die Hersteller der vielen schönen bespielten Endloskassetten.

Hören Sie doch mal rein und das auch noch in 4 Kanäle! Übrigens, die 4 Lautsprecher sind im Preis inbegriffen.



DENKI ONKYO CO., LTD.

26-11, 3-chome, Nishi-Rokugo, Ota-ku, Tokyo, Japan

DOKORDER, INC.

11264, Playa Court, Culver City, Calif. 90230, U.S.A.



MORITZ L. CHRAMBACH

2000 HAMBURG 1 - Mönckebergstraße 17


Dokorder®



Ein Abspielgerät für 4- oder 2-Kanal Endloskassetten

Kompaktbauweise

8 Transistoren, 4 Dioden und 4 IC's (integrierte Schaltungen) ermöglichen einen Aufbau des Gerätes, der nicht nur für eine längere Lebensdauer der einzelnen Elemente sorgt, sondern auch die äusseren Abmessungen des Gerätes klein hält. Trotzdem erreicht es eine Musikleistung von 20 Watt.




REPEAT/AUTO-Schalter

Wenn Sie eines der Programme besonders mögen, können Sie diesen Schalter drücken. Das Programm wird dann solange wiederholt, bis Sie die Taste lösen. Das Gerät wechselt dann automatisch jeweils zum nächsten Programm.



Separate Lautstärkeregler

Die Lautstärke eines jeden Kanals kann getrennt geregelt werden, so daß Sie den besten 4-Kanal-Effekt in Ihren Räumen erzielen.



Gesamt-Lautstärkeregler

Wenn die einzelnen Kanäle richtig eingestellt sind, können Sie die Gesamtlautstärke mit dem Hauptregler "VOLUME" ändern.

Klangregler

Mit einem separaten Regler für die vorderen und hinteren Lautsprecher können Sie die Klangfarbe nach Ihren Wünschen regeln.

4-Kanal/2-Kanal Kompaktibilität

Der MC-70A spielt 4-Kanal oder 2-Kanal Endloskassetten ab, ohne dass eine manuelle Umschaltung nötig ist. Das Einschieben der jeweiligen Kassette bewirkt das automatische Umschalten auf Quadrofonie oder Stereophonie. Während bei 4-Kanal Kassetten der Ton jeweils aus dem Kanal zugeordneten Lautsprecher kommt, wird bei Stereokassetten der linke vordere und linke hintere bzw. der rechte vordere und rechte hintere Lautsprecher automatisch zusammengeschaltet.


Programmwahl und Anzeige, 4-Kanal-Anzeige

Schieben Sie eine 4-Kanal-Kassette ein und eine Leuchtziffer 1 oder 2 erscheint im Anzeigefenster. Sie gibt an, welches der beiden 4-Kanal-Programme abgespielt wird. Ausserdem leuchtet das DOKORDER-4-Kanal Symbol auf, das anzeigt, dass das Gerät quadrofon arbeitet. Beim Einschieben einer Stereo-Kassette leuchten die Zahlen 1, 2, 3 oder 4 auf, je nachdem, welches der 4 Stereoprogramme gerade abgespielt wird. Mit der Taste "SELECT" können Sie durch leichten Fingerdruck die einzelnen Programme auswählen.



Line-Ausgang

Sollten Sie bereits Besitzer einer 4-Kanal-Anlage sein, den MC-70A aber wegen seiner leichten Bedienung und der vielen erhältlichen vorbespielten Endloskassetten als weitere Tonquelle benutzen wollen, so können Sie den Line-Ausgang des MC-70A mit dem Monitor-Eingang des Quadrofonie-Tonbandgerätes oder dem AUX-Eingang des Quadrofonie-Verstärkers verbinden. An diesen Ausgang kann aber auch die DOKORDER Fernbedienung RC-7Q angeschlossen werden, mit der Sie die Lautstärke der einzelnen Kanäle bequem vom Sessel aus regeln können. Diese Fernbedienung wird als zusätzliches Extra geliefert.



4 Lautsprecher

Damit Sie den 4-Kanal-Klang auch gleich genießen können, werden 4 Lautsprecher mitgeliefert. Zwei dieser Lautsprecher, die für die hinteren Kanäle gedacht sind, sind in einem schmalen Gehäuse untergebracht und lassen sich leicht an einer Wand befestigen.

