

# Preisliste 1/71 E

## Dual HiFi und Stereo Programm 1971/72



gültig ab 22. April 1971

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Waren- gruppe	Empfohlene Verbraucherpreise einschl. 11% MWSt. DM
-----------	-------	----------	------------------	---

### Dual Plattenspieler, Automatikspieler, HiFi-Automatikspieler

420/T 500	Plattenspieler mit Stereo-Keramiksysteem Dual CDS 650	219 684	A	92,-
1214/T 500	Automatikspieler mit Stereo-Keramiksysteem Dual CDS 650	221 669	A	182,-
1214/T 503	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure M 75-Type D	222 656	D	248,-
1218/T 511	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure M 91 MG-D	221 668	D	398,-
1219/T 501	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure M 91 MG-D	217 789	D	498,-
1219/T 511	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure DM 101 M-G	222 983	D	510,-
1219/T 513	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure DM 103 M-E	222 984	D	548,-

### Dual Phonokoffer, Stereo-Phonokoffer

P 51	Phonokoffer mit Plattenspieler	219 762	B	259,-
P 44	Stereo-Phonokoffer mit Automatikspieler	222 514	B	488,-

### Dual Heimgeräte, Stereo-Heimanlagen

HS 15	Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler	222 415	B	558,-
HS 25	Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler	220 123	B	390,-
HS 25 W	Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler	220 124	B	410,-
HS 37	Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler	222 472	B	516,-
HS 37 W	Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler	222 466	B	540,-
HS 40	Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	220 438	B	782,-
HS 41	Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	222 173	B	786,-
HS 41 W	Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	222 160	B	812,-
HS 50	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	219 942	B	998,-
HS 51	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	222 537	B	998,-
HS 51 W	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	223 159	B	1024,-

### Dual HiFi-Kompakt-Anlagen

KA 20	HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler	220 683	B	998,-
KA 25	HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler	222 018	B	948,-
KA 25 W	HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler	222 622	B	960,-
KA 50	HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler	222 343	B	1298,-
KA 50 W	HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler	222 721	B	1310,-

### Dual Stereo-Componenten

CV 20	HiFi-Stereo-Verstärker	220 059	C	348,-
CV 20 W	HiFi-Stereo-Verstärker	220 060	C	360,-
CV 40	HiFi-Stereo-Verstärker	212 554	C	558,-
CV 40 W	HiFi-Stereo-Verstärker	212 574	C	568,-
CV 80	HiFi-Stereo-Verstärker	215 960	C	734,-
CT 15	HiFi-Stereo-Tuner-Componente	218 652	C	456,-
CT 16	HiFi-Stereo-Tuner-Componente	217 020	C	598,-
CT 16 W	HiFi-Stereo-Tuner-Componente	217 022	C	610,-
CR 40	HiFi-Stereo-Receiver	218 129	C	848,-
CR 40 W	HiFi-Stereo-Receiver	218 131	C	860,-
CR 50	HiFi-Stereo-Receiver	222 554	C	848,-
CR 50 W	HiFi-Stereo-Receiver	222 559	C	860,-
CTG 29	HiFi-Stereo-Tonband-Componente	220 506	C	658,-
	Urheberrechts-Pauschalabgeltung	220 337		einschl. }
CTG 29 W	HiFi-Stereo-Tonband-Componente	222 258	C	670,-
	Urheberrechts-Pauschalabgeltung	220 337		einschl. }
CS 420	Plattenspieler-Componente	220 430	C	124,-
CS 420 W	Plattenspieler-Componente	221 740	C	130,-
CS 11	Automatikspieler-Componente	222 594	C	222,-
CS 11 W	Automatikspieler-Componente	222 598	C	230,-
CS 16	HiFi-Automatikspieler-Componente	223 318	C	284,-
CS 16 W	HiFi-Automatikspieler-Componente	223 320	C	292,-
CS 20	HiFi-Automatikspieler-Componente	220 631	C	368,-
CS 20 W	HiFi-Automatikspieler-Componente	221 813	C	378,-
CS 30	HiFi-Automatikspieler-Componente	220 646	C	476,-
CS 31	HiFi-Automatikspieler-Componente	222 611	C	486,-
CS 31 W	HiFi-Automatikspieler-Componente	222 615	C	496,-
CH 20	Abdeckhaube	218 991	C	51,-

Dual-Type	Gerät	Art.-Nr.	Waren- gruppe	Empfohlene Verbraucherpreise einschl. 11% MWSt. DM
CK 20	Konsole	218 033	C	78,-
CK 20 W	Konsole	218 035	C	90,-
CH 5	Abdeckhaube	203 211	C	39,-
CK 6	Konsole	216 624	C	60,-
CK 6 W	Konsole	216 626	C	70,-
CH 9	Abdeckhaube	213 041	C	30,-
CK 9	Konsole	213 046	C	33,-
CH 8	Abdeckhaube	213 043	C	18,-
CK 11	Konsole	220 450	C	28,-
CL 11	Lautsprecherbox	220 026	C	78,-
CL 12	Lautsprecherbox	220 572	C	112,-
CL 120	HiFi-Lautsprecherbox	222 147	C	160,-
CL 120 W	HiFi-Lautsprecherbox	223 121	C	166,-
CL 130	HiFi-Lautsprecherbox	222 139	C	144,-
CL 130 W	HiFi-Lautsprecherbox	223 125	C	150,-
CL 140	HiFi-Lautsprecherbox	222 440	C	180,-
CL 140 W	HiFi-Lautsprecherbox	222 452	C	188,-
CL 141	HiFi-Lautsprecherbox	223 077	C	186,-
CL 60	HiFi-Lautsprecherbox	217 461	C	220,-
CL 82	HiFi-Lautsprecherbox	221 322	C	310,-
CL 150	HiFi-Lautsprecherbox	222 980	C	298,-
CL 150 W	HiFi-Lautsprecherbox	223 129	C	308,-
CL 170	HiFi-Lautsprecherbox	222 633	C	312,-
CL 170 W	HiFi-Lautsprecherbox	222 634	C	322,-
CL 180	HiFi-Lautsprecherbox	222 787	C	448,-
CL 180 W	HiFi-Lautsprecherbox	223 135	C	462,-
CA 3	Lautsprecher-Anschlußkabelpaar	205 344	C	11,-
CA 4	Lautsprecher-Anschlußkabelpaar	220 948	C	30,-
CP 1	Schallplatten-Safe	203 235	C	64,-
CP 1 W	Schallplatten-Safe	203 234	C	76,-

## Dual Phono-Zubehör

TK 181	Tonabnehmerkopf mit Stereo-Kristallsystem Dual CDS 650	218 855	E	33,50
TK 201	Tonabnehmerkopf mit Stereo-Keramiksistem Dual CDS 700	220 398	E	55,50
TK 120	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure M 75 Type D	223 032	E	98,50
TK 126	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG-D	217 531	E	166,50
TK 128	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure DM 101 M-G	223 026	E	181,50
TK 129	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure DM 103 M-E	223 027	E	226,50
DK 200-1	HiFi-Stereo-Kopfhörer	220 871	C	72,-
DK 200-2	HiFi-Stereo-Kopfhörer	220 872	C	72,-
DK 700-1	HiFi-Stereo-Kopfhörer	220 873	C	156,-
DK 700-2	HiFi-Stereo-Kopfhörer	220 874	C	156,-
TVV 46	HiFi-Entzerrer-Vorverstärker	204 831	D	72,-
223 139	Lautsprecher-Verlängerungskabel	223 139	E	18,-
AS 12	Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1209-1219)	215 470	A	11,50
AS 9	Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1006-1019)	202 357	A	15,-
LF 1	Lautsprecherfuß (2 Stück)	215 453	C	102,-
PT 1	Phonotisch	220 747	C	89,-
PT 1 W	Phonotisch	220 749	C	99,-
PT 2	Phonotisch	221 129	C	128,-
PT 2 W	Phonotisch	221 131	C	140,-
PT 3	Phonotisch	221 205	C	238,-
PT 3 W	Phonotisch	221 207	C	252,-
DB 17-1	Discobox (Dreierpackung)	220 986	C	17,70
DB 17-2	Discobox (Dreierpackung)	222 801	C	17,70
DB 17-3	Discobox (Dreierpackung)	222 802	C	17,70
DB 17-4	Discobox (Dreierpackung)	222 803	C	17,70
DB 30-1	Discobox (Dreierpackung)	220 996	C	27,90
DB 30-2	Discobox (Dreierpackung)	222 804	C	27,90
DB 30-3	Discobox (Dreierpackung)	222 805	C	27,90
DB 30-4	Discobox (Dreierpackung)	222 806	C	27,90

## Dual Tonband-Zubehör

MB 1001	Dynamisches Mikrofon	209 088	L	33,50
MB 1004	Dynamisches Richtmikrofon	217 931	L	60,-
MB 2002	Dynamisches Richtmikrofon	217 929	L	75,50
MB 1003	Dynamisches Stereo-Mikrofon	209 090	L	109,-
217 939	Mikrofonschiene	217 939	L	10,50
209 075	Mikrofon-Bodenstativ	209 075	L	43,50
209 079	Mikrofon-Verlängerungskabel	209 079	L	29,50