

# Positionsnummern-Liste 2/74

## Dual Programm 1974/75



gültig ab 29. April 1974

Dual-Typ	Gerät	Art.-Nr.	Waren- gruppe	Fam.-Nr.	Positions-Nr.
<b>Dual Plattenspieler, Automatikspieler, HiFi-Automatikspieler</b>					
430/T 500	Plattenspieler mit Stereo-Keramiksystem Dual CDS 650	228 762	A	001	2
1214/T 500	Automatikspieler mit Stereo-Keramiksystem Dual CDS 650	221 669	A	016	3
1214/T 503	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Dual DMS 200	222 656	D	017	3
1224	Automatikspieler mit Stereo-Keramiksystem Dual CDS 650	230 579	A	016	3
1225	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Dual DMS 200	230 635	D	017	3
1218/T 511	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure M 91 MG-D	221 668	D	027	5
1228	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure M 91 MG-D	230 907	D	027	5
1229/T 513	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure DM 103 M-E	225 319	D	032	7
701/T 516	HiFi-Automatikspieler mit Magnetsystem Shure V 15 Typ III	232 408	D	046	9

### Dual Plattenspieler-, Automatikspieler-, HiFi-Automatikspieler-Componenten

CS 7	Plattenspieler-Componente mit Dual 430	228 744	C	100	2
CS 7 W	Plattenspieler-Componente mit Dual 430	228 745	C	101	2
CS 14	Automatikspieler-Componente mit Dual 1224	231 093	C	106	3
CS 14 W	Automatikspieler-Componente mit Dual 1224	231 094	C	107	3
CS 18	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1225	231 098	C	110	4
CS 18 W	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1225	231 102	C	111	4
CS 24	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1226	231 108	C	114	5
CS 24 W	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1226	231 113	C	115	5
CS 32	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1218	228 530	C	118	6
CS 32 W	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1218	228 533	C	119	6
CS 34	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1228	231 116	C	118	6
CS 34 W	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1228	231 120	C	119	6
CS 40	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1229	228 638	C	122	8
CS 40 W	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1229	228 637	C	123	8
CS 70	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 701	227 993	C	134	10
CS 70 W	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 701	227 994	C	135	10
CS 701	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 701	231 906	C	134	10
CS 701 W	HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 701	231 879	C	135	10

### Dual HiFi-Stereo-Cassettendeck

C 901	HiFi-Stereo-Cassettendeck	226 409	C	170	10
C 901 W	HiFi-Stereo-Cassettendeck	226 520	C	171	10

### Dual Phonokoffer, Stereo-Phonokoffer

P 22	Phonokoffer mit Plattenspieler	230 989	B	180	3
P 51	Phonokoffer mit Plattenspieler	219 762	B	180	3
P 54	Phonokoffer mit Automatikspieler	224 223	B	185	5
P 55	Phonokoffer mit Automatikspieler	231 421	B	185	5
P 60	Stereo-Phonokoffer mit Automatikspieler	224 693	B	190	6

### Dual Stereo-Heimanlagen, HiFi-Stereo-Heimanlagen

HS 27	Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler	228 807	B	200	5
HS 27 W	Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler	228 809	B	201	5
HS 130	Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler	232 050	B	208	6
HS 130 W	Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler	232 051	B	209	7
HS 140	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	232 353	B	212	9
HS 140 W	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	232 354	B	213	10
HS 53	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	228 443	B	216	11
HS 53 W	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	228 444	B	217	11
HS 150	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	232 362	B	216	11
HS 150 W	HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler	232 363	B	217	11

### Dual Kompakt-Anlagen, HiFi-Kompakt-Anlagen

KA 12 L	Stereo-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	225 870	B	250	9
KA 12 LW	Stereo-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	228 513	B	251	9
KA 31 LW	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	228 732	B	257	11
KA 32 L	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	231 526	B	256	11
KA 32 LW	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	231 542	B	257	11
KA 60	HiFi-Kompakt-Anlage ohne Lautsprecherboxen	228 629	B	262	11
KA 60 W	HiFi-Kompakt-Anlage ohne Lautsprecherboxen	228 630	B	263	11
KA 60 L	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	229 037	B	264	13
KA 60 LW	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	229 038	B	265	13
KA 61	HiFi-Kompakt-Anlage ohne Lautsprecherboxen	231 852	B	262	11
KA 61 W	HiFi-Kompakt-Anlage ohne Lautsprecherboxen	231 862	B	263	11
KA 61 L	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	231 865	B	264	12
KA 61 LW	HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen	231 868	B	265	12

### Dual HiFi-Stereo-Verstärker, HiFi-Vierkanal-Verstärker, Zusatzverstärker, Decoder

CV 31	HiFi-Stereo-Verstärker	228 570	C	300	5
CV 31 W	HiFi-Stereo-Verstärker	228 573	C	301	5
CV 60	HiFi-Stereo-Verstärker	222 933	C	304	6
CV 60 W	HiFi-Stereo-Verstärker	222 940	C	305	6
CV 61	HiFi-Stereo-Verstärker	231 662	C	304	6
CV 61 W	HiFi-Stereo-Verstärker	231 667	C	305	6
CV 120	HiFi-Stereo-Verstärker	223 801	C	308	9
CV 120 W	HiFi-Stereo-Verstärker	223 802	C	309	9
CV 240	HiFi-Vierkanal-Verstärker	230 460	C	312	12
CV 240 W	HiFi-Vierkanal-Verstärker	230 463	C	313	12
MV 61	HiFi-Multifonie-Verstärker	225 907	C	330	4
MV 61 W	HiFi-Multifonie-Verstärker	225 908	C	331	4
CDV 60	HiFi-Decoder-Verstärker	229 963	C	336	8
CDV 60 W	HiFi-Decoder-Verstärker	229 964	C	337	8
CD 40	Vierkanal-Schallplatten-Demodulator	229 936	C	342	5
CD 40 W	Vierkanal-Schallplatten-Demodulator	230 428	C	343	5
RC 40	Fernsteuer-Einheit	230 560	C	347	2

**Dual HiFi-Stereo-Tuner, HiFi-Stereo-Receiver**

<b>CT 8</b>	Stereo-Tuner-Komponente	231 355	C	360	5
<b>CT 8 W</b>	Stereo-Tuner-Komponente	231 356	C	361	5
<b>CT 18</b>	HiFi-Stereo-Tuner-Komponente	228 305	C	364	8
<b>CT 18 W</b>	HiFi-Stereo-Tuner-Komponente	228 306	C	365	8
<b>CR 60</b>	HiFi-Stereo-Receiver	228 719	C	380	9
<b>CR 60 W</b>	HiFi-Stereo-Receiver	228 720	C	381	9
<b>CR 61</b>	HiFi-Stereo-Receiver	231 979	C	380	9
<b>CR 61 W</b>	HiFi-Stereo-Receiver	231 980	C	381	9
<b>CR 120</b>	HiFi-Stereo-Receiver	231 748	C	384	12
<b>CR 120 W</b>	HiFi-Stereo-Receiver	231 749	C	385	12

**Dual Lautsprecherboxen, HiFi-Lautsprecherboxen**

<b>CL 101</b>	Lautsprecherbox	231 925	C	400	1
<b>CL 101 W</b>	Lautsprecherbox	231 932	C	401	2
<b>CL 116</b>	HiFi-Lautsprecherbox	232 477	C	406	2
<b>CL 116 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	232 478	C	407	2
<b>CL 122</b>	HiFi-Lautsprecherbox	224 424	C	412	3
<b>CL 122 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	224 427	C	413	3
<b>CL 123</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 751	C	412	3
<b>CL 123 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 752	C	413	3
<b>CL 132</b>	HiFi-Lautsprecherbox	224 433	C	418	2
<b>CL 132 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	224 436	C	420	2
<b>CL 133</b>	HiFi-Lautsprecherbox	228 524	C	419	2
<b>CL 134</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 923	C	419	2
<b>CL 134 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 924	C	420	2
<b>CL 142</b>	HiFi-Lautsprecherbox	224 442	C	425	3
<b>CL 144</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 639	C	427	3
<b>CL 144 S</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 640	C	425	3
<b>CL 144 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 637	C	426	3
<b>CL 150</b>	HiFi-Lautsprecherbox	222 980	C	434	4
<b>CL 150 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	223 129	C	435	4
<b>CL 151 S</b>	HiFi-Lautsprecherbox	232 200	C	434	4
<b>CL 155 S</b>	HiFi-Lautsprecherbox	232 953	C	440	3
<b>CL 155 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	232 955	C	441	3
<b>CL 160</b>	HiFi-Lautsprecherbox	225 387	C	446	5
<b>CL 160 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	225 388	C	447	5
<b>CL 161 S</b>	HiFi-Lautsprecherbox	232 211	C	446	5
<b>CL 172</b>	HiFi-Lautsprecherbox	224 858	C	453	4
<b>CL 172 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	224 861	C	454	4
<b>CL 173</b>	HiFi-Lautsprecherbox	224 868	C	455	4
<b>CL 174</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 961	C	455	4
<b>CL 174 S</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 967	C	453	4
<b>CL 174 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	231 966	C	454	4
<b>CL 180</b>	HiFi-Lautsprecherbox	222 787	C	462	6
<b>CL 180 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	223 135	C	463	6
<b>CL 181 S</b>	HiFi-Lautsprecherbox	232 223	C	462	6
<b>CL 185 S</b>	HiFi-Lautsprecherbox	233 259	C	468	6
<b>CL 185 W</b>	HiFi-Lautsprecherbox	233 260	C	469	7

Dual-Typ	Gerät	Art.-Nr.	Waren- gruppe	Fam.-Nr.	Positions-Nr.
CL 190	HiFi-Lautsprecherbox	225 808	C	474	9
CL 190 W	HiFi-Lautsprecherbox	225 799	C	475	9

### Dual Abdeckhauben und Konsolen

CH 20	Abdeckhaube	218 991	C	500	1
CK 20	Konsole	218 033	C	501	1
CK 20 W	Konsole	218 035	C	502	2
CH 21	Abdeckhaube	225 486	C	503	1
CK 21	Konsole	225 435	C	504	1
CK 21 W	Konsole	225 446	C	505	2
CH 5	Abdeckhaube	203 211	C	514	1
CH 6	Abdeckhaube	227 986	C	515	1
CK 17	Konsole	231 553	C	516	1
CK 17 W	Konsole	231 552	C	517	1
H 12	Abdeckhaube	224 389	C	521	1
K 12	Konsole	224 414	C	522	1
H 14	Abdeckhaube	223 312	C	527	1
K 14	Konsole	222 547	C	528	1

### Dual Phono-Zubehör

DK 210	HiFi-Stereo-Kopfhörer	229 404	C	555	1
DK 710	HiFi-Stereo-Kopfhörer	229 401	C	556	3
CP 1	Schallplatten-Safe	203 235	C	580	1
CP 1 W	Schallplatten-Safe	203 234	C	581	1
PT 1	Phonotisch	220 747	C	588	2
PT 1 W	Phonotisch	220 749	C	589	2
PT 2	Phonotisch	221 129	C	590	2
PT 2 W	Phonotisch	221 131	C	591	2
PT 4	Phonotisch	229 042	C	592	3
PT 4 W	Phonotisch	229 043	C	593	4
DB 17-1	Discobox (Dreierpackung)	220 986	C	610	1
DB 17-2	Discobox (Dreierpackung)	222 801	C	611	1
DB 17-3	Discobox (Dreierpackung)	222 802	C	612	1
DB 17-4	Discobox (Dreierpackung)	222 803	C	613	1
DB 30-1	Discobox (Dreierpackung)	220 996	C	614	1
DB 30-2	Discobox (Dreierpackung)	222 804	C	615	1
DB 30-3	Discobox (Dreierpackung)	222 805	C	616	1
DB 30-4	Discobox (Dreierpackung)	222 806	C	617	1
LF 1	Lautsprecherfuß (2 Stück)	215 453	C	630	2
TVV 47	HiFi-Entzerrer-Vorverstärker	228 689	D	640	1
223 139	Lautsprecher-Verlängerungskabel	223 139	E	-	1
AS 12	Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1209-1229)	215 470	E	936	1
AS 9	Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1006-1019)	202 357	E	936	1
TK 123	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Dual DMS 200	228 659	E	903	1
TK 120	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure M 75 Type D	223 032	E	903	2
TK 126	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG-D	217 531	E	903	2

# Wertklassenübersicht 2/74 Dual Programm 1974/75



Die aufgeführten Wert-Markierungen sind Preis-Ideen, die sich nach unserer Erfahrung durchschnittlich im Markt bilden. Sie sind Anhaltspunkte und daher unverbindlich. Bedenken Sie, **Preis ist nicht gleich Preis**, und prüfen Sie sorgfältig, was Ihnen auch an **Beratung, Aufstellung und Kundendienst** geboten wird. Ein objektiver Preisvergleich schließt diese Leistungen ein.

gültig ab 29. April 1974

Positions-Nr.*	1	2	3
DM-Wertklassen 0	100	200	300
	CH 5 217939 AS 12 H 12 AS 9 223 139 DB 17-1-4 K 12 H 14 K 14 DB 30-1-4 209079 CH 6	RC 40 TK 120 PT 1 430/T 500 LF 1 MD 301 MD 306 MB 1003 CS 7 CK 20 CK 21 DK 210 TK 123 CL 101	TK 126 CL 132 CL 134 CL 133 MC 312 TK 129 CL 144 S CL 142 CL 144
	CH 20 CK 17 CH 21 CP 1 TVV 47 MB 2002 CK 20 CK 21	TK 126 CL 132 CL 134 CL 133 MC 312 TK 129 CL 144 S CL 142 CL 144	CS 14 CL 155 S 1214/T 503 P 51 1225 PT 4
Positions-Nr.	4	5	6
DM-Wertklassen 300	400	500	600
	TK 134 CS 18 MV 61 CL 151 S CL 150 CL 172 CL 174 S CL 174 CL 173 TK 135	P 54 P 55 CL 160 CL 161 S CV 31 CS 24 HS 27	P 60 CL 181 S CL 180 CD 40 1218/T 511 CT 8 1228
	TK 134 CS 18 MV 61 CL 151 S CL 150 CL 172 CL 174 S CL 174 CL 173 TK 135	P 60 CL 181 S CL 180 CD 40 1218/T 511 CT 8 1228	P 60 CL 181 S CL 180 CD 40 1218/T 511 CT 8 1228
Positions-Nr.	7	8	9
DM-Wertklassen 600	700	800	1000
	1229/T 513 CT 18 Beispiel 1	CDV 60 CS 40 CV 120	CL 190 KA 12 L CR 60 HS 140 CR 61 701/T 516

\* siehe Positionsnummern-Liste 2/74



Dual-Typ	Gerät	Art.-Nr.	Waren- gruppe	Fam.-Nr.	Positions-Nr.
<b>TK 129</b>	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure DM 103 M-E	223 027	E	903	3
<b>TK 134</b>	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Ortofon M 20 E	228 979	E	903	4
<b>TK 135</b>	Tonabnehmerkopf mit HiFi-Stereo-Magnetsystem Shure V 15 Typ III	232 009	E	903	4

### Dual Tonband-Zubehör

<b>MD 301</b>	Dynamisches HiFi-Mikrofon	226 749	L	951	2
<b>MD 306</b>	Dynamisches Stereo-Mikrofon	226 750	L	952	2
<b>MB 2002</b>	Dynamisches Richtmikrofon	217 929	L	951	1
<b>MB 1003</b>	Dynamisches Stereo-Mikrofon	209 090	L	952	2
<b>MC 312</b>	HiFi-Kondensator-Mikrofon	226 637	L	953	2
<b>217 939</b>	Mikrofonschiene	217 939	L	-	1
<b>225 875</b>	Mikrofon-Bodenstativ	225 875	L	-	1
<b>209 079</b>	Mikrofon-Verlängerungskabel	209 079	L	-	1

		Positions-Nr.
Beispiel 1	HS 130 + DK 210	7
Beispiel 2	HS 130 + CT 8 + DK 210	10
Beispiel 3	HS 140 + CT 8 + DK 210	12
Beispiel 4	HS 150 + MV 61 + 2 CL 144 S + PT 2 + 2 DB 30-2	13
Beispiel 5	HS 150 + C 901 + CDV 60 + CT 18 + CD 40 + 2 CL 144 S + PT 4 + 2 CP 1 + 2 DB 30-2	16
Beispiel 6	KA 12 L + DK 210 + PT 1 + 2 DB 30-2	10
Beispiel 7	KA 32 L + MV 61 + 2 CL 116	13
Beispiel 8	KA 61 L + CDV 60 + 2 CL 144	15
Beispiel 9	KA 61 + CDV 60 + 4 CL 161 S	15
Beispiel 10	KA 61 L + C 901 + CDV 60 + CD 40 + 2 CL 144 + PT 4 + 3 CP 1 + 2 DB 30-2	16
Beispiel 11	CS 24 + CR 61 + 2 CL 123 + DK 210	13
Beispiel 12	CS 24 + CR 61 + MV 61 + 4 CL 144 S	14
Beispiel 13	CS 34 + CV 61 + CT 18 + 2 CL 151 S + DK 710 + PT 4 + 3 CP 1 + 2 DB 30-3	15
Beispiel 14	CS 34 + C 901 + CR 61 + CDV 60 + CD 40 + 4 CL 174 + PT 4 + 2 CP 1 + 2 DB 30-2	16
Beispiel 15	CS 34 + C 901 + CV 61 + CT 18 + CDV 60 + 4 CL 151 S + PT 4 + 2 CP 1 + 2 DB 30-2	16
Beispiel 16	CS 40 + C 901 + CV 120 + CT 18 + CDV 60 + 4 CL 181 S + PT 4 + 2 CP 1 + 2 DB 30-3	17
Beispiel 17	CS 701 + CV 120 + 2 CL 185 S + DK 710	15
Beispiel 18	CS 701 + C 901 + CV 120 + CT 18 + 2 CL 174 S + PT 4 + 3 CP 1 + 2 DB 30-2	16
Beispiel 19	CS 701 + CV 240 + CD 40 + 4 CL 185 S	16
Beispiel 20	CS 701 + C 901 + CV 240 + CT 18 + CD 40 + 4 CL 190 + PT 4 + 2 CP 1 + 2 DB 30-2	18